# Build Petalinux 2021.2 with Vitis AI 2.0 and Smartcam to Run Resnet50 Demo

## 首先需要的環境有

- 1. Ubuntu 18.04
- 2. PetaLinux Tools Installer 2021.2
- 3. Kria K26 SOM Board Support Package 2021.2
- 4. Vitis-AI Lab 2.0

#### 建置開始

♦ Step 1:

下載完 PetaLinux Tools - Installer 後

## 安裝 Dependencies

<command> sudo apt-get install gcc g++ libtinfo5 libncurses5-dev libncursesw5-dev
libtool net-tools autoconf xterm texinfo gcc-multilib gawk zliblg libz1:i386
zliblg-dev build-essential

<mark><command></mark> ./petalinux-v2021.2-final-installer.run -d <自訂安裝的路徑>

• 不能執行請先 sudo chmod -R 777

<mark><command></mark> source <自訂安裝的路徑>/settings.sh

#### 以上便安裝完 PetaLinux Tools 與設定好環境變數

(optional) 有時候同個版本像是 petalinux 2021.1 有 update 1,有加入新的 Vitis ai layers,會影響到使用,因此會建議更新 petalinux tool
---> From Network:
<command> petalinux-upgrade -u http://petalinux.xilinx.com/sswreleases/rel-v2021/sdkupdate/2021.1\_update1/ -p "aarch64" --wget-args "--wait 1 -nH --cut-dirs=4"
---> From Local:
<command> petalinux-upgrade -f <Local eSDK Directory Path> -p "aarch64"

#### ◆ Step 2: 創建 petalinux project

```
<command><br/>petalinux-create -t project -s /< 放 kv260 BSP 的路徑>/xilinx-k26-<br/>starterkit-v2021.2-final.bsp -n kv260_os(此為專案名稱與資料夾)<command><br/>command><br/>cd ./kv260_os<command><br/>command><br/>1s 後可看見下圖:
```

parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform:~/kria\_kv260\$ petalinux-create -t project -s ../kria\_bsp/xilinx-k26-starterkit-v2 021.1-final.bsp -n kv260\_os
INFO: Create project: kv260\_os
INFO: New project successfully created in /home/parallels/kria\_kv260/kv260\_os
parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform:~/kria\_kv260\$ cd ./kv260\_os/
parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform:~/kria\_kv260%kv260\_os\$ ls
components config.project hardware pre-built project-spec README README.hw
parallels@parallels-Parallels-Virtual-Platform:~/kria\_kv260/kv260\_os\$

要先將基本的 Petalinux build 起來,後面再加入 accelerated application 和 AI 等

#### 等之類的項目

<command> petalinux-build

- 看電腦性能,我筆電 build 了兩小時,建議在 Server 上面 build 完再把 kernel image 載到 windows
- ◆ Step 3: 將 Vitis AI 2.0 跟一些 application 加入到 Project 中
  - 1. Vitis AI 2.0

原始在 petalinux 2021.2 的 vitis ai 為 1.4, 因此我們要先將原始的刪除

<command> cd components/yocto/layers/

<command> sudo rm -r meta-vitis-ai

然後再裝新的 meta-vitis-ai

<command> git clone -b rel-v2021.2 https://github.com/jlamperez/meta-vitisai.git meta-vitis-ai

再來要去將預設的 meta-vitis-ai config 路徑刪掉

<command> cd ~/kv260\_os


<command> vi build/conf/bblayers.conf

找到 \${SDKBASEMETAPATH}/layers/meta-vitis-ai 刪掉


再來需要將新的 meta-vitis-ai 加入到 config 裡面

<command> petalinux-config

## 出現下圖




# 選擇 Yocto Settings ---> User Layers



## 打上如下圖中的這串文字,但前面需依照你自己的路徑

eg. /home/xxx/<project name>components/yocto/layers/meta-vitis-ai



Save ---> Exit 直到退出整個 GUI

#### 成功會看到下圖

```
norris@ubuntu:~/kv260_os/build/conf$ petalinux-config
[INFO] Sourcing buildtools
[INFO] Menuconfig project

*** End of the configuration.

*** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.

[INFO] Sourcing build environment
[INFO] Generating kconfig for Rootfs
[INFO] Silentconfig rootfs
[INFO] Generating plnxtool conf
[INFO] Generating workspace directory
[INFO] Successfully configured project
```

再來,petalinux build時預設是使用petalinux-image-minimal

你可以選擇 petalinux-image-minimal.bbappend 或是 petalinux-image-

## full.bbappend 再透過

<command> vi components/yocto/layers/meta-petalinux/recipescore/images/petalinux-image-minimal.bb

#### 添加下列文字

如此 Vitis ai 2.0 的部分就結束了

#### 2. Add FPGA Firmware

#### 直接加入現有的 Firmware 即可

<command> cd ~/kv260 os

<command> git clone -b xlnx\_rel\_v2021.2 https://github.com/Xilinx/kv260firmware

#### 再來各自加入 firmware

#### # benchmark-b4096.bb 這條可不必,因為用的是 B4096 的 DPU


enable --srcuri "./kv260-firmware/benchmark-b4096/kv260-benchmark-b4096.bit ./kv260-firmware/benchmark-b4096/kv260-benchmark-b4096.xclbin ./kv260-firmware/benchmark-b4096/shell.json ./kv260-firmware/benchmark-b4096/shell.json ./kv260-firmware/benchmark-b4096.dtsi"


#### # smartcam.bb smartcam 中用的是 B3136 的 DPU


<command> petalinux-create -t apps --template fpgamanager -n karp-smartcam -enable --srcuri "./kv260-firmware/smartcam/kv260-smartcam.bit ./kv260firmware/smartcam/kv260-smartcam.xclbin ./kv260firmware/smartcam/shell.json ./kv260-firmware/smartcam/kv260-smartcam.dtsi"

## 最後啟用 root config 來勾選 image 要使用的應用

<command> petalinux-config -c rootfs







```
norris@ubuntu:~/kv260_os$ petalinux-config -c rootfs
[INFO] Sourcing buildtools
[INFO] Silentconfig project
[INFO] Generating kconfig for Rootfs
[INFO] Menuconfig rootfs

*** End of the configuration.

*** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.

[INFO] Generating plnxtool conf
[INFO] Successfully configured rootfs
```

◆ Step 5: Create SD Card Image

<command> petalinux-package --boot --u-boot --dtb images/linux/u-boot.dtb --force

<command> petalinux-package -wic

如上若無法成功開機,可再嘗試以下方法

```
# change Image Packaging Configuration -> Root filesystem type to INITRD
# change Image Packaging Configuration -> INITRAMFS/INITRD Image Name (NEW) to
petalinux-image-minimal

<command> petalinux-build -x mrproper
<command> petalinux-build

# then in the next command rename ramdisk.cpio.gz.u-boot to rootfs.cpio.gz.u-boot
<command> petalinux-package --wic --bootfiles "rootfs.cpio.gz.u-boot,boot.scr,Image,system.dtb"
```

建立好的 Image 會是 images/linux/petalinux-sdimage.wic

- ◆ Step 6: 使用 balenaEtcher 燒錄至 SD卡
- ◆ Step 7: 將 SD 卡放置到 KV260 上並開機
- ◆ Step 8: 回到 Ubuntu,開始進行 Vitis AI 的 Docker 建置
  - 1. 安裝 Docker

<command> sudo apt-get install docker.io

2. 將 Docker 每次執行時都需要 sudo 的指令關閉

<command> sudo chmod 666 /var/run/docker.sock

3. 下載 Vitis AI 2.0 的 Docker Image

<command> docker pull xilinx/vitis-ai:2.0.0

4. 下載 Vitis AI 的 github 檔案

<command> git clone -b v2.0 https://github.com/Xilinx/Vitis-AI.git

5. 下載官方 Vitis AI 2.0 的 Lab

Vitis-AI Lab 2.0

6. 到剛剛 git clone 完的 Vitis-AI 資料夾下,並執行

<command>./docker run.sh xilinx/vitis-ai:2.0.0

若出現

sed: can't read ./setup/docker/dockerfile/PROMPT.txt: No such file
or directory

的錯誤,請修改 docker run.sh 中的文字為下圖

```
#!/bin/bas
# Copyright 2020 Xilinx Inc.

[sed -n '1, 5p' ./setup/docker/dockerfiles/PROMPT.txt
    read -n 1 -s -r -p "Press any key to continue..." key

sed -n '5, 15p' ./setup/docker/dockerfiles/PROMPT.txt
    read -n 1 -s -r -p "Press any key to continue..." key

sed -n '15, 28p' ./setup/docker/dockerfiles/PROMPT.txt
    read -n 1 -s -r -p "Press any key to continue..." key

sed -n '28, 61p' ./setup/docker/dockerfiles/PROMPT.txt
    read -n 1 -s -r -p "Press any key to continue..." key

sed -n '62, 224p' ./setup/docker/dockerfiles/PROMPT.txt
    read -n 1 -s -r -p "Press any key to continue..." key

sed -n '224, 308p' ./setup/docker/dockerfiles/PROMPT.txt
    read -n 1 -s -r -p "Press any key to continue..." key

confirm() {
    echo -en "\n\nDo you agree to the terms and wish to proceed [y/n]? "
    read REPLY
    case SREPLY in
    [Yy]);
    [Nn]) extt 0;;
    *) confirm ;;
    esac
    REPLY=''
}
```

7. 成功進入到 Vitis AI 的 Docker 環境後會長這樣

```
Docker Image Version: 2.0.0.1103 (CPU)

Vitis AI Git Hash: 06d7cbb

Build Date: 2022-01-12

For TensorFlow 1.15 Workflows do:

conda activate vitis-ai-tensorflow

For Caffe Workflows do:

conda activate vitis-ai-caffe

For PyTorch Workflows do:

conda activate vitis-ai-pytorch

For TensorFlow 2.6 Workflows do:

conda activate vitis-ai-tensorflow2

Vitis-AI /workspace >
```

#### 執行

<command> conda activate vitis-ai-caffe

進入到 caffe 的環境中

◆ Step 9: 設定 cross-compilation 的系統環境

先跳出 Docker 環境,並 cd 到 Vitis-AI/setup/mpsoc 下執行 sdk

<command> cd Vitis-AI/setup/mpsoc

<command> sudo ./sdk-2021.2.0.0.sh

然後輸入個位置裝你的 sdk

安裝完畢後,source 一下 sdk 的環境

<mark><command></mark> . /<sdk 位置>/ environment-setup-cortexa72-cortexa53-xilinx-linux

◆ Step 10: 在 Ubuntu 上 build Resnet50 的執行檔

<command> cd Vitis-AI/demo/VART/resnet50

<command> bash -x build.sh

- ◆ Step 11: Quantize(量化)Resnet50的模型
  - 1. 再回到 caffe 的環境下

<command> conda activate vitis-ai-caffe

2. 解壓縮下載下來的 Vitis AI Lab 的 zip 檔案,並把當中的 vai\_q\_c 複製到 Vitis-

AI 的根目錄下

```
<command> cp -r training/vai q c Vitis-AI
     更改 shell 檔來進行 quantize
     <command> vim Vitis-AI/vai_q_c/lab/1_caffe_quantize_for_edge.sh
     calib iterc 和 test iter 後的 10 改成 2
     <command> vim Vitis-
     AI/vai q c/lab/cf resnet50 imagenet 224 224 7.7G 2.0/float/trainval.prototxt
         phase: TRAIN
transform_param {
  mirror: true
  crop_size: 224
  mean_value: 104
  mean_value: 107
  mean_value: 123
     16 }
16 }
17 image_data_param {
18 source: "images/val.txt"
19 root_folder: "images/"
20 batch_size: 64
21 shuffle: true
    32
33
         crop_size: 224
mean_value: 104
mean_value: 107
mean_value: 123
        image_data_param {
   source: "images/val.txt"
   root_folder: "images/"
      38
39
     <command> sh 1 caffe quantize for edge.sh
     即開始進行 quantize
Step 12: Compile Resnet50 的模型為 xmodel
回到 Ubuntu 的 Vitis AI 上,啟動 caffe 環境
此處因為使用的開發版為 KV260, 因此需要更改使用的 DPU
<command> vim Vitis-AI/vai_q_c/lab/2_caffe_compile_for_edge.sh
EDGE TARGET=ZCU102 改成 KV260
<command> vim /opt/vitis_ai/compiler/arch/DPUCZDX8G/KV260/arch.json
4096 的部分改成 3136
執行
<command> sh 2_caffe_compile_for_edge.sh
完成 Resnet50 compile
```

◆ Step 13: 將 Ubuntu 上編譯好的執行檔、資料以及模型丟到 KV260 上

```
回到 KV260 上,先建立資料夾
```

```
<command> mkdir -p Vitis-AI/demo/VART/resnet50
<command> mkdir -p /usr/share/vitis_ai_library/models/resnet50/
```

#### ▶ 執行檔 Resnet50 和 label 檔

```
<command> cd <Ubuntu 上的 Vitis-AI>/demo/VART/resnet50/
<command> scp -r resnet50 words.txt <KV260的 username>@<IP>:~/Vitis-AI/demo/VART/resnet50/
```

▶ 要安裝在 KV260 上的 VART (Vitis AI Run Time Library)

```
<command> cd <Ubuntu 上的 Vitis-AI>/setup/
<command> scp -r mpsoc <KV260的 username>@<IP>:~/
```

➤ 要在 KV260 上 inference 的圖片(圖片 zip 檔案請到此下載)

## KV260 上

```
<command> wget
https://www.xilinx.com/bin/public/openDownload?filename=vitis_ai_runtime_r2.0.0_ima
ge_video.tar.gz
<command> tar -zxvf vitis_ai_runtime_r2.0.0_image_video.tar.gz -C ~/Vitis-
AI/demo/VART/
```

## ➤ KV260 要運行的 xmodel

```
<command> cd <Ubuntu 上的 Vitis-
AI>/vai_q_c/lab/cf_resnet50_imagenet_224_224_7.7G_2.0/vai_c_output_KV260/
<command> scp -r md5sum.txt meta.json resnet50.xmodel <KV260的 username>@<IP>:/
usr/share/vitis_ai_library/models/resnet50/
```

## ◆ Step 14: 在 KV260 上安裝 VART 並運行 Demo

#### 安裝 VART

```
<command> cd mpsoc/VART
<command> sh bash target_vart_setup.sh
```

#### 啟用 karp-smartcam

#### 沒這步等於沒啟用到 DPU

```
<command> sudo xmutil unloadapp
<command> sudo xmutil loadapp karp-smartcam
```

## 運行 Demo

```
<command> cd ~/Vitis-AI/demo/VART/resnet50/
<command>./resnet50 /usr/share/vitis_ai_library/models/resnet50/resnet50.xmodel
```

#### 成功就會看到

#### \*\*\*無法出現圖的情況還未解決\*\*\*

